

הוראות הפעלה
למתקן מים
REFRESH - P



היבואן: א.א. מעיינות בע"מ
היוזמים 7, אור יהודה
www.mwater.co.il

1-700-700-585

מעיינות

הוראות הפעלה למתקן מים REFRESH-P

מאפייני המערכת

1. מערכת זו הינה מערכת להספקת מי שתייה קרים. ע"מ להתקינה יש לחברה לנק' מים קרים, לנק' ביוב ולנק' חשמל.
2. מערכת זו קלה לתחזוקה ולשירות.
3. מערכת זו מצוידת במדחס יעיל ורב עוצמה.
4. מיכלי המים עשויים מנירוסטה, דבר המבטיח יעילות איכות ונוחות לטווח ארוך.

הוראות התקנה

מיקום המערכת

1. יש למקם את המערכת במקום מיסורי יבש וישר.
2. יש למקם את המערכת במקום מוצל ומוגן מפני השמש ובמרחק של 15 ס"מ לפחות מהקיר האחורי.
3. מומלץ להתקין את המערכת במקום המרוחק ממוצרי חשמל אחרים כדי למנוע נזק בלתי צפוי כגון הצפה, התחממות יתר וכדי למנוע קליטת חום ממוצרים קרובים וכו'.
4. פתח את ברזי המים והזרם בהם מים עד להעלמות בועות האויר ויציאת מים.
5. חבר את החשמל למערכת.

אזהרה !

בכל מקרה כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחדל בריאותי, יש להרתיח את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.

נתוני המערכת

- לחץ עבודה: 1.5-4 אטמוספרות (112500-300000) יחידות פסקל
- ספיקה למים קרים: 30 ליטר לשעה
- מידות התחברות: 1/2" - 3/4"
- טמפרטורת מים קרים: מתחת ל-10 מעלות
- מתח עבודה: 230V-50HZ
- הספק קירור: 220 W
- אקלים: טרופי
- סוג גז: r134a משקל גז 76 ג'
- רמת רטיבות: IPX1

חיבור המערכת

1. בחר ברז נוח לחיבור הזנת המים למערכת, הוסף ברז ניתוק (לצורך שירות/תיקון) וחבר את צינור הזנת המים למערכת.
2. במקרה ומצורפת למערכת יח' לטיהור מים יש לחברה ע"פ ההוראות המצורפות לה/הרשומות עליה חשוב: לבצע שטיפה של הסננים לפני חיבורם למערכת.
3. יש לחבר נקד לצינור ולחבר לביוב.
4. פתח באיטיות את ברז הזנת המים, ודא כי אין נזילות מהחיבורים.
5. יש להשתמש בצינורות גמישים חדשים בהתקנה ואין לעשות שימוש במערכות ישנות של צינורות גמישים

הוראות הפעלה

1. להפעלה או כיבוי מערכת הקירור יש להכניס תקע לחשמל.

הערות חשובות

1. אין לנקות את המכשיר עם מים (למניעת התחשמלות) מומלץ לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה ואחר כך ייבשו היטב.
2. אין להזיז את המכשיר בגסות ואין להטות אותו לכל זווית הגדולה מ 45
3. יש להחליף סננים כל 6 חודשים ע"י טכנאי מורשה מטעם החברה.
4. אזהרה - כיוון התרמוסטט יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.
5. החברה לא תהיה אחראית על מכשיר שטיפל בו מי שלא הוסמך והופנה על ידה.
6. היזהרו מחיקויים !
7. חובה להתקין מקטין לחץ מעל 4 אטמוספרות.
8. אם פתיל זינה ניזוק יש להחליף אותו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי חברת א.א. מעיינות בע"מ.
9. בזמן שהייה מחוץ לבית/עסק (מעל 8 שעות) יש לנתק את המכשיר ממקור מים וחשמל.