

מיני בר טייגר דיגיטלי

הוראות הפעלה

כפתור כיוון ראשי
(Select)

כפתור מים קרים
(Cool)

הפעלת מערכת החימום: לחץ HEAT יופיע על הצג כוכב אדום

הפעלת מערכת קרור: לחץ COOL יופיע על הצג כוכב כחול, לאחר מס' דקות יתחיל לעבוד.

הסבר לכיוון טמפ': מים חמים: לאחר לחיצה על SELECT תהבהב נורת הטמפ' של המים החמים צריך להבהב 95 מעלות. להעלאת הטמפ' לחץ HEAT להורדת הטמפ' לחץ COOL. **מים קרים:** לאחר לחיצה על SELECT לחץ על MODE תהבהב נורת הטמפ' של המים הקרים צריך להבהב 5 מעלות להורדת הטמפ' לחץ COOL להעלאת הטמפ' לחץ HEAT.

הסבר לכיוון השעה: לאחר לחיצה על SELECT לחץ פעמיים MODE תהבהב השעה, לכיוון השעה הרצויה, להורדה לחץ COOL להעלאה לחץ HEAT למעבר לדקות לחץ SELECT. להעלאת הדקות לחץ HEAT להורדת הדקות לחץ COOL. לעדכון השינויים המתן מס' שניות.

לחצן הרתחה: לחץ על ריבוייל כאשר המכשיר מפסיק את פעולת החימום (העיגול האדום יפסיק להבהב) ונעצר לדוגמא על 95 מעלות לחץ בין פעם אחת לפעמיים על ריבוייל (המוד זה גם ריבוייל) והמתן עד שהמכשיר יגיע לטמפ' המקסימלית.



במידה והמכשיר נכבה מעצמו יש לבצע ביטול לטיימר
הוראות לביטול טיימר

יש שני שעונים לטיימר שצריך לאפס את שניהם ל 00:00

שעון ראשון של טיימר

לחץ על סלקט הטמפ' של החימום תהבהב. כשהטמפ' של החימום מהבהבת לחץ על מוד 3 פעמים. לאפס את השעות ואת הדקות ל 00:00 (תחילה אפס את השעות) להורדה לחץ – קול להעלאה לחץ – היט. בכדי לאפס את הדקות כאשר השעות יבהבו לחץ על סלקט ואפס את הדקות. להורדה לחץ – קול להעלאה לחץ – היט.

שעון שני של טיימר

לחץ על סלקט הטמפ' של החימום תהבהב. כשהטמפ' של החימום מהבהבת לחץ על מוד 4 פעמים לאפס את השעות ואת הדקות ל 00:00 (תחילה אפס את השעות) להורדה לחץ – קול להעלאה לחץ היט. בכדי לאפס את הדקות כאשר השעות יבהבו לחץ על סלקט ואפס את הדקות. להורדה לחץ – קול להעלאה לחץ – היט. המתן מספר שניות לעדכון השינויים. כדי לוודא ששני השעונים התחלפו ל 00:00 לחץ על סלקט פעם אחת ומוד 3 פעמים. כדי לוודא שהשעון הראשון התאפס ל 00:00 לאחר מכן לחץ על סלקט פעם אחת ועל מוד 4 פעמים כדי לוודא שהשעון

השני התאפס ל 00:00

כפתור טמפ'
מים חמים
(Heat)

כפתור
להרתחה
מלאה