

הוראות הפעלה

מתקן מים חמים וקרים שולחני/רצפתי
203TP / 203LP



מעיינות
עושה לי מקל ארוך

מאפייני המערכת

1. מערכת זו הינה מערכת להספקת מי שתייה מים חמים וקרים. ע"מ להתקינה יש לחברה לנק' מים ולנק' חשמל.
2. מערכת זו קלה לתחזוקה ולשירות.
3. מערכת זו מצוידת במדחס יעיל ורב עוצמה.
4. מיכלי המים עשויים מנירוסטה, דבר המבטיח יעילות איכות ונוחות לטווח ארוך.

הוראות התקנה

מיקום המערכת
יש למקם את המערכת במקום מישורי יבש וישר.
יש למקם את המערכת במקום מוצל ומוגן מפני השמש ובמרחק של 15 ס"מ לפחות מהקיר האחורי.
מומלץ להתקין את המערכת במקום המרוחק ממוצרי חשמל אחרים כדי למנוע נזק בלתי צפוי כגון הצפה, התחממות יתר וכדי למנוע קליטת חום ממוצרים קרובים וכו'.
פתח את ברזי המים והזרם בהם מים עד להעלמות בועות האויר ויציאת מים.
חבר את החשמל למערכת.
הפעל מפסק מים קרים ולאחר כ-5 דקות הפעל מפסק מים חמים.

אזהרה !

בכל מקרה כשיש הודעות ממשרד הבריאות או מהרשויות המוסמכות בדבר מחבל בריאותי, יש להרתיע את מי השתייה ולנהוג בהתאם להוראותיהם.

נתוני המערכת

לחץ עבודה: 3-1.5 אטמוספרות (112500-300000) יחידות פסקל
ספיקה למים קרים : 15 ליטר לשעה
ספיקה למים חמים : 10 ליטר לשעה
מידות התחברות : 1/2" - 3/4"
טמפרטורת מים חמים : מעל ל - 85 מעלות
טמפרטורת מים קרים : מתחת ל - 10 מעלות
מתח עבודה : HZ50-V220
אקלים : טרופי
סוג גז: r134a משקל גז 35 גרם
רמת רטיבות: IPX1

חיבור המערכת

בחר ברז נוח לחיבור הזנת המים למערכת, הוסף ברז ניתוק (לצורך שירות/תיקון) וחבר את צינור הזנת המים למערכת. במקרה ומצורפת למערכת יח' לטיהור מים יש לחברה ע"פ ההוראות המצורפות לה/הרשומות עליה, חשוב: לבצע שטיפה של הסננים לפני חיבורם למערכת. הערה חשובה: בשילוב עם אוסמוזה הפוכה יש להזרים מים רגילים תחילה (למילוי המתקן) ורק אז לחבר לאוסמוזה ע"פ ההוראות.

פתח באיטיות את ברז הזנת המים, ודא כי אין נזילות מהחיבורים. לאחר יציאת המים מהברזים (חם וקר) יש להפעיל את מתגי המים החמים והקרים בגב או בחזית המכשיר ע"מ להפעיל את מערכת החימום והקירור. לאחר חיבור המערכת יש לפתוח את פקס הניקוז (בחלק התחתון של המכשיר) ולהזרים מים כ- 5 דקות לשטיפת המערכת. יש להשתמש בצינורות גמישים חדשים בהתקנה ואין לעשות שימוש במערכות ישנות של צינורות גמישים

הוראות הפעלה

• להפעלה או כיבוי מערכת החימום הרם או הורד את המתג האדום בגב המכשיר • להפעלה או כיבוי מערכת הקירור הרם או הורד את המתג הירוק בגב המכשיר • להרתחה של המים החמים יש ללחוץ על כפתור "הרתחה" בחזית המכשיר.

הערות חשובות

1. סכנה! לא מומלץ להוציא את כבל החשמל. ע"מ לכבות /או להפעיל המערכת
2. יש להשתמש במפסקים בגב המכשיר.
3. אין לנקות את המכשיר עם מים (למניעת התחשמלות) מומלץ לנקות את המכשיר באמצעות מטלית לחה ואחר כך ייבשו היטב.
4. אין לאפשר לילדים קטנים למשוך את ברז המים החמים.
5. אין להזיז את המכשיר בגסות ואין להטות אותו לכל זווית הגדולה מ 45.
6. יש להחליף סננים כל 6 חודשים ע"י טכנאי מורשה מטעם החברה.
7. אזהרה - כיוון התרמוסטט יעשה ע"י טכנאי מוסמך בלבד.
8. החברה לא תהיה אחראית על מכשיר שטיפל בו מי שלא הוסמך והופנה על ידה.
9. היזהרו מחיקויים!
10. חובה להתקין מקטין לחץ מעל 3 אטמוספרות.
11. אם פתיל זינה ניזוק יש להחליף אותו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי חברת **א.א מעיינות בע"מ**.
12. בזמן שהייה מחוץ לבית/עסק (מעל 10 שעות) יש לנתק את המכשיר ממקור מים וחשמל.
13. **הודעה חשובה/אזהרה: באחריות הלקוח להחליף את הצינור 6 מ"מ מנקודת המים למכשיר הזנה אחת לשנתיים-צינור זה עלול להתייבש ולהסדק.**

לפרטים והזמנות:

1-700-700-585

סמטת מעלה המגדל 7, אור יהודה
יבואן: א.א. מעיינות בע"מ

www.mwater.co.il

מעיינות
עושה לי מקל ארוך