

הוראות התקנה למערכות טיהור רב שלביות

1. הוראות התקנה:

- 1.1 הנח את המערכת כאשר גב המערכת (=נק. התליה) הינה ממך והלאה.
- 1.2 חבר נקודת מים לנקודת הכניסה למערכת הנמצאת בצד ימין (למעט במערכת 5 שלבים בה הכניסה נמצאת בצד שמאל, ראה שרטוט).
- 1.3 הכנס מסנן רחיפים (מסנן לבן) לתוך בית מסנן ראשון
- 1.4 הכנס מסנן סופח כלור לתוך בית מסנן שני ושלישי (השלישי-במערכות 4 ו-5 שלבים)
- 1.5 חבר יציאת המים מבית המסנן האחרון למסנן קו עליון (המותקן על המנשא) ודא שכיוון זרימת המים בהתאם לחץ FLOW הנמצא על מסנן קו עליון !
- 1.6 חבר מסנן קו עליון (מצידו השמאלי) לברז מזיגה.
- 1.7 הפעל את המערכת לשיטה ראשונית במשך 15 ד'.

2. אחריות החברה:

- 2.1 אחריות מוגבלת לשנה- מותנת בהוכחת תאריך קניה
- 2.2 אחריות החברה מכסה פגמים ביצור או בהרכבה של המוצר המוגמר ולא לנזקים עקיפים.
- 2.3 האחריות אינה מכסה:
 - 2.3.1 פילטרים.
 - 2.3.2 נזק לבתי מסנן כתוצאה מתאונה, שריפה, לחץ יתר (מעל 4 בר).

3. הוראות בטיחות התפעול:

- 3.1 מפחית לחץ- חובה להתקין מפחית לחץ – במקומות לחץ מים ברשת עולה על 4 בר. הרשת עולה על הנדרש בשעות לילה ובזמני חופשות.
- 3.2 מזהה נזילות – מומלץ להתקין מגלה נזילות במקרים בהם הסיכון בנזקים כתוצאה מהנזילה הינו רב
- 3.3 ניתוק מערכת מהרשת – מומלץ לנתק המערכת מהרשת כאשר אין בה שימוש ליותר מ-24 שעות.
- 3.4 התקנה לקויה- מומלץ להתקין באמצעות טכנאי מוסמך. אין החברה אחראית לנזקים שיגרמו עקב התקנה לקויה.

